



1кл. переключатель  
с подсветкой 010600



1 кл кнопочный  
015100+029628



1кл. переключатель  
010600+029628



2кл. выключатель  
010500+029501



2 кл. проходной  
010800+029528



2 кл. кнопочный  
015500+029528



Механизм оконечной  
антенной розетки 111  
ARTU-F+ 086928



Механизм проходной  
антенной розетки 200  
ARTU-C2 + 086928



Механизм Спутниковой  
антенн розетки прох,210  
BM 210+ 086928



Жалюзи с блокировкой и без  
015800+029428



блокировки  
015900+029428



Механизм спутниковой  
розетки /оконечной/



Потенциометр 1-10 в  
030900+065028



Светорегулятор 20-600Вт.  
030200 +065028



Светорегулятор 60-1000 VA  
118100+065028



Регулятор частоты  
Оборотов двигателя  
031400+065028



Светорегулятор 525w  
030700+065028



System 2000 20-500w  
033100+2260 28



Универсальный двухканальный  
светорегулятор 440вт  
226300+0231528



Механизм телефонный 2-й  
13010408+027028



Механизм телефонный 1  
13010404+027028



Розетка комп 5кат 1-я  
UAE-1-0+027028



Розетка комп 5кат 2-я  
UAE-2-0+027028



Механизм теплого пола  
039428



Таймер для жалюзи  
039800+084128



Термостат с таймером и функцией  
охлаждения 237028



Механизм темп. воздуха  
231u +039228



Розетка с с/з,  
018828



Розетка с с/з, с детс. Защитой  
045328



Розетка с/з, с крышкой  
045428



Радиоприемник скрытого монтажа с функцией RDS 230В  
диапазон частот от87.50 до108.00МГц ip 20 228028



Наклонный вывод  
087028+ 009100



Заглушка  
026828



Зарядное устройство USB 2.0  
027628



Механизм AUDIO 2-АЯ  
457,309+027628



Механизм жалюзи  
232428+038900



Механизм жалюзи ИК  
232828+033900



GIRA Механизм таймера  
120 мин 032100



Датчика движения комфорт  
066128+ 85300



Датчика движения стандарт  
130028+85300



2кл. с подсветкой  
014500+063128



Механизм 3кл, кнопочный  
С клавишами 284428



Механизм 3кл,  
С клавишами 283028



Механизм 3 кл, проходной  
С клавишами 283228